



www.audio-service.com

AUDIO-SERVICE D.A.I.S. INFO

D.A.I.S. MAD I arranque rápido

1) Power ON

Primero debe usted conectar el D.A.I.S. con el COM-puerto del PC de su PC → D.A.I.S., encienda en primer lugar la Fuente Analógica (si usted posee una), y después el D.A.I.S. y entonces el Computador.

2) El software

- primero instalar el software Disco 1/1 y después el UpdateDisc 1/2 copiar File D.A.I.S. en el Archivo 'DAIS 1.0'.
- En la pregunta "replace?" confirma con OK.
- Ahora arrancar el software del D.A.I.S. y comience con la configuración.

3) D.A.I.S. sincronizaciones y Dispositivo

En las Opciones del Menú (menu OPTION) → escoga **Setting**
Escoger **Comports**, y configurar, el normal es COM 2

La matriz > Ajuste:

Sincronización → Master: internamente en 44,1 kHz, 48 kHz,
esclavo: BNC, etc,

- Escoger **Device 1 (Device 1 = de fabrica)**
- Presionar **Auto Set** (reconocimiento de las tarjetas)
- Presionar **OK**.
- memorizar como: Name.mtx

No se olvide: primero encienda la Fuente Analógica (si usted posee una) y después el D.A.I.S..

¡La fuente analogica es sólo para las tarjetas interfasicas análogas!!!

4) Uso rapido

a) Si el D.A.I.S. fue entregado con las tarjeta interfasicas por nosotros ya configuradas:

- Primero instalar el software comience bajo el punto 1),
- Arranque el software del D.A.I.S. y abra la matriz del archivo en el UpdateDisc 1/2, ya la configuramos para usted,
- Guarde el archivo bajo un nombre individual.

b) Si el D.A.I.S. fue entregado con las tarjeta interfasicas por nosotros ya configuradas:

- Si el sistema D.A.I.S. se entregara sin las tarjetas interfasicas, las tarjetas interfasicas deben primero instalarse, después vaya por favor a los puntos 1), 2) y 3).



www.audio-service.com

AUDIO-SERVICE D.A.I.S. INFO

D.A.I.S. MAD1 arranque rápido

5) Otros ajustes para

a) MAD132:

- Slot 14 para las Ch. 1-8 reconocida automáticamente por el software como *AES EBU*
- Slot 15 para las Ch. 9-16 reconocer manualmente como *DSP intern. *)*
- Slot 16 para las Ch.17-24 reconocer manualmente como *DSP intern. *)*
- Slot 17 para las Ch.25-32 reconocer manualmente como *EXT 02R. *)*

**) Estos Slots deben activarse manualmente en el menu Setting.*

b) MAD164:

- Slot 13 para las Ch. 1-8 reconocida automáticamente por el software como *AES EBU*
- Slot 14 para las Ch. 9-16 reconocida automáticamente por el software como *AES EBU*
- Slot 15 para las Ch.17-24 reconocer manualmente como *DSP intern. *)*
- Slot 16 para las Ch.25-32 reconocer manualmente como *DSP intern. *)*
- Slot 17 para las Ch.33-40 reconocer manualmente como *EXT 02R. *)*
- Slot 18 para las Ch.41-48 reconocer manualmente como *EXT 02R. *)*
- Slot 19 para las Ch.49-56 reconocer manualmente como *EXT 02R. *)*
- Slot 20 para las Ch.57-64 reconocer manualmente como *EXT 02R. *)*

**) Estos Slots deben activarse manualmente en el menu Setting.*

c) Configuración manual en *Settingsmenue*

En el Software **OPTIONS > SETTINGS**

Marcar el Slot 15 y en *>Cards>* seleccionar *DSP intern*, presionar el boton *Set*.

Marcar el Slot 16 y en *>Cards>* seleccionar *DSP intern*, presionar el boton *Set*

Marcar el Slot 17 y en *>Cards>* seleccionar *EXT 02R*, presionar el boton *Set*

Marcar el Slot 18 y en *>Cards>* seleccionar *EXT 02R*, presionar el boton *Set*

Marcar el Slot 19 y en *>Cards>* seleccionar *EXT 02R*, presionar el boton *Set*

Marcar el Slot 20 y en *>Cards>* seleccionar *EXT 02R*, presionar el boton *Set* y boton *K*.

No se olvide: primero encienda la Fuente Analógica (si usted posee una) y después el D.A.I.S.

¡La fuente analogica es sólo para las tarjetas interfasicas análogas!!!