



www.audio-service.com

AUDIO-SERVICE D.A.I.S. HILFE

D.A.I.S. MADI Schnellstarthilfe

1) Einschalten

Zuerst müssen Sie D.A.I.S. mit der COM-Schnittstelle des PC's verbinden (PC → D.A.I.S). Schalten Sie zuerst das Analog-Netzteil APWS (falls vorhanden), dann D.A.I.S. und zuletzt den PC ein.

2) Software

- Zuerst die Software Disc 1/1 installieren.
- Danach die UpdateDisc 1/2 einlegen und das File *D.A.I.S.* in den *,DAIS. 1.0'* Ordner kopieren.
- Die Frage „Ersetzen?“ mit *JA* oder *OK* bestätigen.
- Jetzt starten Sie die D.A.I.S. Software und beginnen mit der Konfiguration.

3) D.A.I.S. Synchronisation und Device

Im Menü **OPTIONS > SETTINGS** den COM-Port wählen (i. d. Regel COM 1 oder 2).

Matrix > Einstellung:

Synchronisation > Master: Intern auf 44.1 kHz, 48 kHz,
Slave: BNC, oder auf die MADI-Schnittstelle (*EXT02R* wählen) einstellen.

- *Device 1* einstellen (Device 1 = Grundeinstellung)
- *AutoSet* klicken (Erkennung der Karten)
- *OK* klicken
- Speichern als: Name.mtx

Nicht vergessen: Zuerst das Netzteil APWS (falls vorhanden) und danach D.A.I.S. einschalten. Das Netzteil ist nur für die analogen Interfaces!!!

4) Schnellstart

a) D.A.I.S. wurde mit Interface-Karten von Audio-Service fertig geliefert:

- Zuerst die Software installieren (siehe Punkt 1).
- Starten Sie die D.A.I.S. Software und öffnen Sie die Matrixdatei auf der UpdateDisc 1/2 (wurde bereits für Sie konfiguriert).
- Speichern Sie die Datei unter einem eigenen Namen.

b) D.A.I.S. wurde nicht mit Interface-Karten von Audio-Service fertig geliefert:

- Wenn das D.A.I.S.-System ohne Interfaces von uns geliefert wurde, müssen zuerst die Interfaces eingebaut werden, bevor Sie dann nach Punkt 1), 2) und 3). verfahren.



www.audio-service.com

AUDIO-SERVICE D.A.I.S. HILFE

D.A.I.S. MADI Schnellstarthilfe

5) Weiter Slot-Einstellungen

a) MADI32:

Slot 14 für Ch.	1-8	als AES EBU	von der Software erkannt.
Slot 15 für Ch.	9-16	als DSP Intern	einstellen. *)
Slot 16 für Ch.	17-24	als DSP Intern	einstellen. *)
Slot 17 für Ch.	25-32	als EXT 02R	einstellen. *)

*) Diese Slots müssen manuell im Settings-Menü aktiviert werden. Siehe c)

b) MADI64:

Slot 13 für Ch.	1-8	als AES EBU	von der Software erkannt.
Slot 14 für Ch.	9-16	als AES EBU	von der Software erkannt.
Slot 15 für Ch.	17-24	als DSP Intern	einstellen. *)
Slot 16 für Ch.	25-32	als DSP Intern	einstellen. *)
Slot 17 für Ch.	33-40	als EXT 02R	einstellen. *)
Slot 18 für Ch.	41-48	als EXT 02R	einstellen. *)
Slot 19 für Ch.	49-56	als EXT 02R	einstellen. *)
Slot 20 für Ch.	57-64	als EXT 02R	einstellen. *)

*) Diese Slots müssen manuell im Settings-Menü aktiviert werden. Siehe c)

c) Manuelle Konfiguration im Settings-Menü:

In der Matrix (**OPTIONS > SETTINGS** Menü)

auf Slot 15 DSP Intern	wählen und Set drücken
auf Slot 16 DSP Intern	wählen und Set drücken
auf Slot 17 EXT 02R	wählen und Set drücken
auf Slot 18 EXT 02R	wählen und Set drücken
auf Slot 19 EXT 02R	wählen und Set drücken
auf Slot 20 EXT 02R	wählen und Set drücken

Nicht vergessen: Zuerst das Netzteil APWS (falls vorhanden) und danach D.A.I.S. einschalten. Das Netzteil ist nur für die analogen Interfaces!!!