



www.audio-service.com

# AUDIO-SERVICE D.A.I.S. INFO

## D.A.I.S. PLUS arranque rápido

### 1) Power ON

---

Primero debe usted conectar el D.A.I.S. PLUS con el COM-puerto del PC de su PC → D.A.I.S., encienda en primer lugar la Fuente Analógica (si usted posee una), y después el D.A.I.S. PLUS y entonces el Computador.

### 2) El software

---

- primero instalar el software Disco 1/1 y después el UpdateDisc 1/2 copiar File D.A.I.S. en el Archivo 'DAIS 1.0'.
- En la pregunta "replace?" confirma con OK.

#### Información técnica:

D.A.I.S. PLUS contiene 2 cartas controladoras por lo tanto requiere 2 archivos de matriz: matriz A o 1 & matriz B o 2.

La matriz A o 1 para el D.A.I.S. posterior y matriz B o 2 para el D.A.I.S. superior, la matriz A o 1 será la matriz de trabajo normal (la principal).

La matriz B o 2 se usará sólo para reconocer las tarjetas interfásicas superiores, Slots 15 hasta el 20, (únicamente se usará una vez) después, ya no es necesario cargarla nuevamente, Solo en caso de que usted integre una nueva tarjeta interfásica en los Slots 15 al 20 la carga, va a *Setting*, presiona *Auto Set* y *OK*, memorizar y ya.

- Ahora arrancar el software del D.A.I.S. y comience con la configuración.

### 3) D.A.I.S. PLUS sincronizaciones y Dispositivo

---

En las Opciones del Menú (menu OPTION) → escoga *Setting*  
Escoger *Comports*, (**matriz A y B en el mismo ComPort !!!**)

#### La matriz A o 1 > ajuste:

Sincronización → Master: internamente en 44,1 kHz, 48 kHz,  
esclavo: BNC, etc, seleccionar

- Seleccionar *Device 1*
- Presionar *Auto Set* (reconocimiento de las tarjetas)
- Presionar *OK*.
- memorizar: el nombre + A o 1

#### La matriz B o 2 > ajuste:

- En el Menú **WINDOWS** - seleccionar *Cascada*, en el Archivo-Menu = *New*, escoger nuevo documento, vaya a *Opciones Menú* > *Settings*
- Seleccione *Device 2*
- Seleccione la sincronización en *EXT 02R*
- Presione *AutoSet*
- Presione *OK*
- Memorice: el nombre + B o 2

**No se olvide:** primero encienda la Fuente Analógica (si usted posee una) y después el D.A.I.S..

**¡La fuente analógica es sólo para las tarjetas interfásicas análogas!!!**



www.audio-service.com

# AUDIO-SERVICE D.A.I.S. INFO

## D.A.I.S. PLUS arranque rápido

### 4) Uso rapido

---

- a) **Si el D.A.I.S. fue entregado con las tarjeta interfasicas por nosotros ya configuradas:**
- Primero instalar el software comienze bajo el punto 1),
  - Arranque el software del D.A.I.S. y abra la matriz del archivo en el UpdateDisc 1/2, ya la configuramos para usted,
  - Guarde el archivo bajo un nombre individual.
- b) **Si el D.A.I.S. fue entregado con las tarjeta interfasicas por nosotros ya configuradas:**
- Si el sistema D.A.I.S. se entregara sin las tarjetas interfasicas, las tarjetas interfasicas deben primero instalarse, después vaya por favor a los puntos 1), 2) y 3).

### 5) Otros ajustes para

---

En las Opciones del Menú (menu OPTION) → escoga **Setting**  
Escoger **Comports**, (**matriz A y B en el mismo ComPort !!!**)

vaya a la matriz B o 2 y ponga atención que Slots están ocupados con Tarjetas Interfasicas. Dependiendo que Slots este reconocidos con tarjetas (Slot1 hasta 6), Tendra que considerarse en la matriz A o 1:

Slot 1 en la matriz B o 2 corresponde en la matriz A o 1 Slot 15,  
Slot 2 en la matriz B o 2 corresponde en la matriz A o 1 Slot 16,  
Slot 3 en la matriz B o 2 corresponde en la matriz A o 1 Slot 17,  
Slot 4 en la matriz B o 2 corresponde en la matriz A o 1 Slot 18,  
Slot 5 en la matriz B o 2 corresponde en la matriz A o 1 Slot 19,  
Slot 6 en la matriz B o 2 corresponde en la matriz A o 1 Slot 20.

**>>> Ajuste en la matriz A o 1, vaya a Opciones Menú > Settings,**

Marcar el Slot 15 y en >Cards> seleccionar **DSP intern**, presionar el boton **Set**.  
Marcar el Slot 16 y en >Cards> seleccionar **DSP intern**, presionar el boton **Set**  
Marcar el Slot 17 y en >Cards> seleccionar **EXT 02R**, presionar el boton **Set**  
Marcar el Slot 18 y en >Cards> seleccionar **EXT 02R**, presionar el boton **Set**  
Marcar el Slot 19 y en >Cards> seleccionar **EXT 02R**, presionar el boton **Set**  
Marcar el Slot 20 y en >Cards> seleccionar **EXT 02R**, presionar el boton **Set** y boton **OK**.

---

**No se olvide:** primero encienda la Fuente Analógica (si usted posee una) y después el D.A.I.S..

¡La fuente analogica es sólo para las tarjetas interfasicas análogas!!!