



www.audio-service.com

AUDIO-SERVICE D.A.I.S. HILFE

D.A.I.S. PLUS Schnellstarthilfe

1) Einschalten

Zuerst müssen Sie D.A.I.S. PLUS mit der COM-Schnittstelle des PC's verbinden (PC → D.A.I.S.). Schalten Sie zuerst das Analog-Netzteil APWS (falls vorhanden), dann D.A.I.S. PLUS und zuletzt den PC ein.

2) Software

- Zuerst die Software Disc 1/1 installieren.
- Danach die UpdateDisc 1/2 einlegen und das File *D.A.I.S.* in den ‚DAIS. 1.0‘ Ordner kopieren.
- Die Frage „Ersetzen?“ mit **JA** oder **OK** bestätigen.

Technische Info:

D.A.I.S. PLUS enthält 2 Controller und benötigt somit 2 Matrixdateien (Matrix A oder 1 & Matrix B oder 2).

Matrix A oder 1 für das untere D.A.I.S.-System und Matrix B oder 2 für das obere D.A.I.S.-System, wobei Matrix A oder 1 die Arbeitsmatrix (Hauptmatrix) ist.

Matrix B oder 2 ist nur da, um die oberen Interfaces, Slot 15 bis Slot 20 zu erkennen (einmalige Einstellung). Diese Matrix brauchen Sie nicht mehr abrufen, nur wenn Sie oben in die Slots 15-20 ein anderes Interface einbauen.

- Jetzt starten Sie die D.A.I.S. Software und beginnen mit der Konfiguration.

3) D.A.I.S. PLUS Synchronisation und Device

Im Menü **OPTIONS – SETTINGS** den COM-Port wählen (**Matrix A und B auf denselben COM-Port einstellen !!!**).

Matrix A oder 1 - Einstellung:

Synchronisation > Master: Intern auf 44.1 kHz, 48 kHz,
Slave: BNC einstellen.

- *Device 1* einstellen (Device 1 = Grundeinstellung)
- *AutoSet* klicken (Erkennung der Karten)
- *OK* klicken
- Speichern als: Name + A oder 1

Matrix B oder 2 Einstellung

- Im Menü **WINDOWS - CASCADE** wählen.
- Im **FILE**-Menü **NEW** ausführen und ein neues Dokument erstellen.
- Auf **OPTIONS - SETTINGS** gehen und *Device 2* einstellen.
- Synchronisation auf *EXT 02R* einstellen.
- *AutoSet* und *OK* klicken.
- Speichern : Name + B oder 2

Nicht vergessen: Zuerst das Netzteil APWS (falls vorhanden) und danach D.A.I.S. einschalten. Das Netzteil ist nur für die analogen Interfaces!!!



www.audio-service.com

AUDIO-SERVICE D.A.I.S. HILFE

D.A.I.S. PLUS Schnellstarthilfe

4) Schnellstart

a) D.A.I.S. PLUS wurde mit Interface-Karten von Audio-Service fertig geliefert:

- Zuerst die Software installieren (siehe Punkt 1).
- Starten Sie die D.A.I.S. Software und öffnen Sie die Matrixdatei A auf der UpdateDisc 1/2 (wurde bereits für Sie konfiguriert).
- Speichern Sie die Datei unter einem eigenen Namen.

b) D.A.I.S. PLUS wurde nicht mit Interface-Karten von Audio-Service fertig geliefert:

- Wenn das D.A.I.S.PLUS-System ohne Interfaces von uns geliefert wurde, müssen zuerst die Interfaces eingebaut werden, bevor Sie dann nach Punkt 1), 2) und 3). verfahren.

5) Weiter Slot-Einstellungen

Gehen Sie auf Matrix B oder 2 und beachten Sie, welche Slots belegt sind.
Je nachdem welche Slots oben erkannt oder benutzt werden (Slot 1 bis 6), muss auf Matrix A oder 1 folgendes beachtet werden:

Slot 1	auf Matrix B oder 2 entspricht in der Matrix A oder 1	Slot 15,
Slot 2	auf Matrix B oder 2 entspricht in der Matrix A oder 1	Slot 16,
Slot 3	auf Matrix B oder 2 entspricht in der Matrix A oder 1	Slot 17,
Slot 4	auf Matrix B oder 2 entspricht in der Matrix A oder 1	Slot 18,
Slot 5	auf Matrix B oder 2 entspricht in der Matrix A oder 1	Slot 19,
Slot 6	auf Matrix B oder 2 entspricht in der Matrix A oder 1	Slot 20.

>>> In der Matrix A oder 1 (**OPTIONS > SETTINGS**-Menü)

- auf Slot 15 *DSP Intern* wählen und Set drücken,
- auf Slot 16 *DSP Intern* wählen und Set drücken,
- auf Slot 17 *EXT 02R* wählen und Set drücken,
- auf Slot 18 *EXT 02R* wählen und Set drücken,
- auf Slot 19 *EXT 02R* wählen und Set drücken,
- auf Slot 20 *EXT 02R* wählen und Set drücken und **OK**.

Nicht vergessen: Zuerst das Netzteil APWS (falls vorhanden) und danach D.A.I.S. einschalten. Das Netzteil ist nur für die analogen Interfaces!!!