



www.audio-service.com

AUDIO-SERVICE D.A.I.S. INFO

D.A.I.S. arranque rápido

1) Power ON

Primero debe usted conectar el D.A.I.S. con el COM-puerto del PC de su PC → D.A.I.S., encienda en primer lugar la Fuente Analógica (si usted posee una), y después el D.A.I.S. y entonces el Computador.

2) El software

- primero instalar el software Disco 1/1 y después el UpdateDisc 1/2 copiar File D.A.I.S. en el Archivo 'DAIS 1.0'.
- En la pregunta "replace?" confirma con OK.
- Ahora arrancar el software del D.A.I.S. y comience con la configuración.

3) D.A.I.S. sincronizaciones y Dispositivo

En las Opciones del Menú (menu OPTION) → escoga **Setting**
Escoger **Comports**, y configurar, el normal es COM 2

La matriz > Ajuste:

Sincronización → Master: internamente en 44,1 kHz, 48 kHz,
esclavo: BNC, etc,

- Escoger **Device 1 (Device 1 = de fabrica)**
- Presionar **Auto Set** (reconocimiento de las tarjetas)
- Presionar **OK**.
- memorizar como: Name.mtx

No se olvide: primero encienda la Fuente Analógica (si usted posee una) y después el D.A.I.S..

¡La fuente analogica es sólo para las tarjetas interfasicas análogas!!!

4) Uso rapido

a) Si el D.A.I.S. fue entregado con las tarjeta interfasicas por nosotros ya configuradas:

- Primero instalar el software comience bajo el punto 1),
- Arranque el software del D.A.I.S. y abra la matriz del archivo en el UpdateDisc 1/2, ya la configuramos para usted,
- Guarde el archivo bajo un nombre individual.

b) Si el D.A.I.S. fue entregado con las tarjeta interfasicas por nosotros ya configuradas:

- Si el sistema D.A.I.S. se entregara sin las tarjetas interfasicas, las tarjetas interfasicas deben primero instalarse, después vaya por favor a los puntos 1), 2) y 3).



www.audio-service.com

AUDIO-SERVICE D.A.I.S. INFO

D.A.I.S. arranque rápido

5) Interfascas Pasivas de AES/EBU

Si usted ha adquirido las tarjeta interfascas Pasivas de AES/EBU.

Hay dos tipos de tarjetas:

a) **AS9P es la tarjeta interfascica pasiva pequeña (formato Europa)**

El armazón del D.A.I.S. posee cuatro tomas para estas tarjetas> dos : parte posterior e inferior

Estas tarjeta interfascicas deben activarse manualmente en el SETTINGS-menue:

Parte inferior izquierda	=	Pasiva Slot 1
Parte inferior derecha	=	Pasiva Slot 2
Parte posterior izquierda	=	Pasiva Slot 3
Parte posterior derecho	=	Pasiva Slot 4

Eso corresponde a en el SETTINGS-menue

En el hardware	Slot 1 Pasiva	en el	D.A.I.S. - Slot 17	(en el software)
- " -	Slot 2 pasiva	en el	D.A.I.S. - Slot 18	- " -
- " -	Slot 3 pasiva	en el	D.A.I.S. - Slot 19	- " -
- " -	Slot 4 pasiva	en el	D.A.I.S. - Slot 20	- " -

Un ejemplo:

- En las **Opciones** del Menú – **SETTINGS** Introducir una Tarjeta Interfascica pasiva en el Slot 1.
- En el software: ir a **OPTIONS** – **SETTINGS** hacer un clics en el slot 17 y en la ventana **Cards** escoger el tipo: **Async-AES**, pulsar el botón **Set** (reconocimiento de la tarjeta) y así sucesivamente....
- Pulsar **OK** y memorizar.

b) **AS8P es la tarjeta interfascica pasiva normal (tamaño CD8), las cuales se instalan en los Slots 1 al 14.**

Aquí, debe usted pulsar el botón **Auto-Set** normal para el reconocimiento de las tarjetas.