



www.audio-service.com

# AUDIO-SERVICE D.A.I.S. HILFE

## D.A.I.S. Schnellstarthilfe

### 1) Einschalten

---

Zuerst müssen Sie D.A.I.S. mit der COM-Schnittstelle des PC's verbinden (PC → D.A.I.S). Schalten Sie zuerst das Analog-Netzteil APWS (falls vorhanden), dann D.A.I.S. und zuletzt den PC ein.

### 2) Software

---

- Zuerst die Software Disc 1/1 installieren.
- Danach die UpdateDisc 1/2 einlegen und das File *D.A.I.S.* in den *,DAIS. 1.0'* Ordner kopieren.
- Die Frage „Ersetzen?“ mit **JA** oder **OK** bestätigen.
- Jetzt starten Sie die D.A.I.S. Software und beginnen mit der Konfiguration.

### 3) D.A.I.S. Synchronisation und Device

---

Im Menü **OPTIONS > SETTINGS** den COM-Port wählen (i. d. Regel COM 1 oder 2).

**Matrix > Einstellung:**

Synchronisation > Master: Intern auf 44.1 kHz, 48 kHz,  
Slave: BNC, oder auf die MADI-Schnittstelle (*EXT02R* wählen) einstellen.

- **Device 1** einstellen (Device 1 = Grundeinstellung)
- **AutoSet** klicken (Erkennung der Karten)
- **OK** klicken
- Speichern als: Name.mtx

**Nicht vergessen: Zuerst das Netzteil APWS (falls vorhanden) und danach D.A.I.S. einschalten. Das Netzteil ist nur für die analogen Interfaces!!!**

### 4) Schnellstart

---

**a) D.A.I.S. wurde mit Interface-Karten von Audio-Service fertig geliefert:**

- Zuerst die Software installieren (siehe Punkt 1).
- Starten Sie die D.A.I.S. Software und öffnen Sie die Matrixdatei auf der UpdateDisc 1/2 (wurde bereits für Sie konfiguriert).
- Speichern Sie die Datei unter einem eigenen Namen.

**b) D.A.I.S. wurde nicht mit Interface-Karten von Audio-Service fertig geliefert:**

- Wenn das D.A.I.S.-System ohne Interfaces von uns geliefert wurde, müssen zuerst die Interfaces eingebaut werden, bevor Sie dann nach Punkt 1), 2) und 3). verfahren.



www.audio-service.com

# AUDIO-SERVICE D.A.I.S. HILFE

## D.A.I.S. Schnellstarthilfe

### 5) Passive AES/EBU Interfacekarten

---

Wenn Sie passive AES Interfacekarten erworben haben gilt es folgende zwei Kartentypen bei der Aktivierung zu unterscheiden:

#### a) AS9P-Interfacekarte

Diese Karte ist die kleine passive Interface-Karte im *Europa-Format*.

Der D.A.I.S. Rahmen sieht hierfür vier Steckplätze vor (zwei oben und zwei unten).

Diese Interfaces müssen manuell im Settingsmenü aktiviert werden:

Oben links = Passiv **Slot 1**  
Oben Rechts = Passiv **Slot 2**  
Unten links = Passiv **Slot 3**  
Unten Rechts = Passiv **Slot 4**

Im Settingsmenü entspricht der

Hardware	Passiv <b>Slot 1</b>	dem	D.A.I.S.-Rahmen <a href="#">Slot 17 (Software)</a>
- " -	Passiv <b>Slot 2</b>	dem	D.A.I.S.-Rahmen <a href="#">Slot 18 (Software)</a>
- " -	Passiv <b>Slot 3</b>	dem	D.A.I.S.-Rahmen <a href="#">Slot 19 (Software)</a>
- " -	Passiv <b>Slot 4</b>	dem	D.A.I.S.-Rahmen <a href="#">Slot 20 (Software)</a>

#### Beispiel:

- Im Menü **OPTIONS – SETTINGS Slot 17** anklicken.
- Im Fenster > **Cards**> Type: **Async-AES** wählen.
- **Set** klicken (zur Erkennung der Karte) usw.
- **OK** klicken und speichern.

#### b) AS8P-Interfacekarte

Die AS8P ist die normale Passive-Interface-Karte im *CD8-Größenformat*, welche in die Slots 1 bis 14 passt. Hier müssen Sie für die Erkennung der Karten einfach nur **AutoSet** klicken.

---

**Nicht vergessen: Zuerst das Netzteil APWS (falls vorhanden) und danach D.A.I.S. einschalten. Das Netzteil ist nur für die analogen Interfaces!!!**