



www.audio-service.com

# AUDIO-SERVICE Produkt-INFO

## TG-77 Digital Interface

### 1) Audio-Service TG-77 Digital Interface

---

Das Interface stellt acht Ausgänge im Yamaha Y1- und Y2-Format, sowie zwei im AES/EBU-Format zur Verfügung. Von den acht Y-Ausgängen sind die Ausgänge 1/2 und 3/4 auf die Gruppenausgänge 1 und 2 schaltbar. Die beiden AES/EBU-Ausgänge sind fest den Gruppenausgängen zugeordnet.

Da der TG-77 durch das Interface extern synchronisierbar wird, ist es möglich das Gerät innerhalb eines Gerätesetups im Slave-Betrieb laufen zu lassen und die Samplefrequenz (Wordclock: beim TG-77 intern 48kHz) auf 44.1kHz zu ändern.

### 2) Technische Daten des TG-77 Interfaces

---

<u>Connector</u>	<u>Format</u>	<u>Level</u>	<u>Connector Typ</u>
Yamaha Digital Out	Y 1 Y 2	RS 422	Sub-D 25Pin
AES/EBU Out	AES/EBU	RS 422	XLR Male
EXT Wordclock	---	TTL	BNC

### 3) Stimmung

---

Da die interne Samplefrequenz 48kHz beträt, muss der Tongenerator bei 44.1kHz externem Takt hochgestimmt werden.

TG Utility Menü: Mater Tune → Note Shift coars = + 1  
Note Shift fine = + 41

### 4) Zu beachten

---

Wenn die digitalen Ausgänge des Interfaces benutzt werden, muss der Wert des Volume- und Effekt-Levels auf den Wert 80 eingestellt werden.